

## ASD-10Q rookmelder

### Beknopt gebruikersprotocol

1. Deze rookmelder heeft een **vaste batterij**, deze kan **NIET** worden verwijderd.
2. **Activeren:**  
Activeer de rookmelder uiterlijk binnen 14 maanden na productiedatum.  
Plaats melder op bodemplaat en draai naar rechts tot "klik"; u hoort een 3-tonige beep.  
Druk vervolgens **5** seconden op de testknop; het pulserende test- alarm geluid stopt weer vanzelf.
3. **Normale situatie:** Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten.
4. **Signalen :**  
**3 x piepsignaal** elke 40 seconden: rookmelder is vervuild.  
>> De rookmelder schoonmaken.  
  
**1 x piepsignaal** elke 40 seconden: batterijspanning probleem.  
>> Is de rookmelder ouder dan 10 jaar dan dient deze vervangen te worden.
5. **Belangrijk:** Regelmatig onderhoud!!  
  
Onderhoud = 1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder +  
1 x per maand **5** seconden op testknop drukken  
[ niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen]
6. **Belangrijk:** lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

