

ASD-10QR rookmelder
Draadloze koppelbare 10-jarige rookmelder



Beknopt gebruikersprotocol

- Deze rookmelder heeft een **vaste batterij**, deze kan **NIET** worden verwijderd.
De rookmelder alleen bevestigen met bijgeleverde kleefstrip of bevestigingsmateriaal.
- Activeren:** Activeer de rookmelder uiterlijk binnen 14 maanden na productiedatum.
Plaats melder op bodemplaat en draai naar rechts tot “klik”; u hoort een 3-tonige beep.
Druk vervolgens 5 seconden op de testknop; het pulserende test- alarm geluid stopt weer vanzelf.
- Normale situatie:** Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten.
- Belangrijk:** Regelmatig onderhoud!!
1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder
1 x per maand testen door 5 seconden op testknop drukken
[niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen]

5. Signalen :

Geluid signaal:	Rode LED:	Functie:
Geen signaal	Knippert iedere 320 sec.	Stand-by (normale) functie. Periodieke automatische zelf-diagnose
Lang trillend signaal	Knippert iedere 0.5 sec.	Alarm functie
Lang slepend signaal	Geen	1 van de doorverbonden melders geeft alarm
1 korte Bieb elke 40 sec.	geen	Lage batterij status. U dient de rookmelder te vervangen
2 x korte Bieb iedere 4 uur	geen	Lage batterij status van een doorverbonden melder. U dient deze rookmelder te vervangen
3 korte Bieb signalen elke 40 sec.	geen	Fout/ rookkamer vervuiling
Geen signaal	Knippert iedere 0.5 sec.	De rookkamer is abrupt vervuild en dient schoon gemaakt te worden
Geen signaal	Knippert iedere 10 sec.	HUSH mode (geeft minder gevoeligheid voor rook aan)
Lang trillend alarm signaal gedurende het indrukken van de testknop	Knippert iedere 0.5 sec.	Test functie: De rookmelder functioneert correct. Alle geïnstalleerde en geactiveerde rookmelders zullen in alarm gaan bij 10-30 seconden drukken op de testknop.
3 korte Bieb signalen bij het drukken op de testknop.	Knippert iedere 3 sec.	De rookmelder functioneert niet correct en dient vervangen te worden.
<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de ASD-10QR wordt verwijderd van de basis (losgekoppeld) na detectie van een probleem, geeft deze het geluid dat behoort tot het gedetecteerde probleem. Wanneer een ASD-10QR met een batterij leeg indicatie is verwijderd, zullen de overige ASD-10QR melders in de groep tot maximaal 4 uur daarna, bij verwijdering uit de basis, twee piepjes laten klinken. 		

- Belangrijk:** lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.