

ASD-5 rookmelder

Beknopt gebruikersprotocol

1. Deze rookmelder heeft 2 verwisselbare AAA-batterijen.
De rookmelder alleen bevestigen met bijgeleverde kleefstrip of bevestigingsmateriaal.
2. **Activeren:**
Als u de 2 batterijen op de juiste wijze plaatst, hoort u een meer-tonige melodie.
Draai de rookmelder op de bodemplaat.
Druk vervolgens **5** seconden op de testknop;
Het pulserende test- alarm geluid stopt weer vanzelf.
3. **Normale situatie:** Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten.
4. **Signalen :**
3 x piepsignaal elke 40 seconden: rookmelder is vervuild.
>> De rookmelder schoonmaken.

1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterijspanning te laag.
>> De batterijen dienen vervangen te worden.
5. **BELANGRIJK:** Regelmatig onderhoud!!

Onderhoud =
1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder +
1 x per maand **5** seconden op testknop drukken
[niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen]
6. **Belangrijk:** lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

