

ASD-10 Rauchmelder

Kurzform Benutzerprotokoll



- 1 Dieser Detektor hat eine **fest eingebaute Batterie**, und kann **NICHT** entfernt werden.
- 2 **Aktivierung:** Aktivieren Sie den Rauchmelder innerhalb von 14 Monaten nach dem Produktionsdatum.
Platzieren Sie den Rauchmelder auf der Grundplatte (dann steht die Markierung vom Montagedeckel zu OFF), das Gerät nach rechts drehen (Uhrzeigersinn) bis zum "Klick", bis die Markierung zu ON steht.
Drücken Sie 2-3 Sek. den Testknopf, Alarm ertönt >> OK
- 3 **Normale Situation:** Rote LED blinkt 1x pro 4-5 Minuten.
- 4 **Deaktivieren:** Drehen Sie den Rauchmelder auf der Grundplatte nach links bis zum "Klick" auf OFF
- 5 **Signale:**
3 x Piep alle 40 Sekunden:
Rauchmelder
ist kontaminiert / verschmutzt oder >> gründlich absaugen
ist direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt >> Versetzen!

1 x Piep alle 40 Sekunden: Batteriespannung fällt
- 6 **Wichtiger Hinweis: regelmäßige Wartung !!**
zur Wartung gehört:
1 x jeden Monat saugen um die Öffnungen des Rauchmelders und
1 x pro Monat für ca. 2 Sek. Drücken der Testtaste
[Es ist **nicht** notwendig, dazu den Detektor von der Decke ab zu drehen]
- 7 **Wichtig:** Bitte beiliegende Anleitung für weitere Informationen lesen.