

ASD-10Q Rauchwarnmelder

Kurzform Benutzerprotokoll



1. Dieser Detektor hat eine **fest eingebaute Batterie**, und kann **NICHT** entfernt werden.
Befestigen Sie den Rauchmelder nur mit dem mitgelieferten Klebestreifen oder Montagematerial
2. **Aktivierung:**
Aktivieren Sie den Rauchmelder innerhalb von 14 Monaten nach dem Produktionsdatum.
Platzieren Sie den Rauchmelder auf der Grundplatte (dann steht die Markierung vom Montagedeckel zu OFF), Sie hören einen 3-Ton-Piep als Bestätigung für den Magnetkontakt.
Gerät nach rechts drehen (Uhrzeigersinn) bis zum „KLICK“, bis die Markierung zu ON steht, nun ist der Melder aktiviert.
Drücken Sie dann die Testtaste für 5 Sekunden für einen Testalarm.
Der pulsierende Test-Alarm Ton stoppt automatisch wenn Sie die Testtaste loslassen.
3. **Normale Situation:** Rote LED blinkt 1x pro 4-5 Minuten.
4. **Signale:**
3 x Piep alle 40 Sekunden:
Rauchmelder ist kontaminiert/verstaubt >> gründlich absaugen !!
1 x Piep alle 40 Sekunden: Batteriespannung fällt
>> Wenn der Rauchmelder älter als 10 Jahre ist, muss er ersetzt werden.
5. **Wichtiger Hinweis: regelmäßige Wartung !!**
zur Wartung gehört:
1 x jeden Monat saugen um die Öffnungen des Rauchmelders und
1 x pro Monat (mind 1 x pro Quartal) für ca. 5 Sek. drücken der Testtaste
ACHTUNG: damit halten Sie auch die Batterie aktiv!
[Es ist nicht notwendig, dazu den Detektor von der Decke ab zu drehen]
6. **Wichtig:** Bitte beiliegende Anleitung für weitere Informationen lesen.