

ASD-10QR 10-Jahres Funk-Rauchwarnmelder

Kurzform Benutzerprotokoll



1. Dieser Detektor hat eine **fest eingebaute Batterie**, und kann **NICHT** entfernt werden.
2. **Aktivierung:**
 Aktivieren Sie den Rauchmelder innerhalb von 14 Monaten nach dem Produktionsdatum.
 Platziere den Rauchmelder auf der Grundplatte (dann steht die Markierung vom Montagedeckel zu OFF), Sie hören einen 3-Ton-Piep als Bestätigung für den Magnetkontakt
 Gerät nach rechts drehen (Uhrzeigersinn) bis zum „KLICK“, bis die Markierung zu ON steht, nun ist der Melder aktiviert. Drücken Sie dann die Testtaste für **5 Sekunden** für einen Testalarm.
 Der pulsierende Test-Alarm Ton stoppt automatisch wenn Sie die Testtaste loslassen.
3. **Normale Situation:** Rote LED blinkt 1x pro 4-5 Minuten.
4. **Wichtiger Hinweis: regelmäßige Wartung !!**
 1 x jeden Monat saugen um die Öffnungen des Rauchmelders und
 1 x pro Monat (mind. 1 x pro Quartal) für ca. **5 Sek.** drücken der Testtaste
ACHTUNG: damit halten Sie auch die Batterie aktiv!
 [Es ist nicht notwendig, dazu den Detektor von der Decke ab zu drehen]

5. Signale:

Akustik-Signale	Rote LED:	Bedeutung:
Kein Signal	Blinkt alle 320 sec.	Standby Überwachungsfunktion periodische automatische Selbst-Diagnose
Langes unterbrochenes Signal	blinkt alle 0,5 Sek.	Rauch-Alarm durch dieses Gerät ausgelöst (Hauptgerät)
Langes unterbrochenes Signal	Kein blinken	Fern-Alarm: Alarm nach erhaltenem Funk-Signal bei einem Nebengerät
1-fach Piep alle 40 Sek.	Kein blinken	Leer-Batterie Signal für diesen Melder Dieses Gerät durch neuen Melder ersetzen
2-fach Piep alle 4 Std.	Kein blinken	Niedriger Batteriestatus. Einer der verbunden Melder sollte ersetzt werden (schwache Batterie)
3-fach Piep alle 40 Sek.	Kein blinken	Rauchkammer kontaminiert durch Staub Aufforderung zur Reinigung des Melders
Kein Signal	blinkt alle 0,5 Sek.	Die Rauchkammer ist abrupt verunreinigt und muss gereinigt werden.
Kein akustisches Signal	blinkt alle 10 Sek.	Stummschaltung ist aktiviert (deutliche Empfindlichkeits-Reduzierung)
Langes unterbrochenes Signal (Rauch-Alarm) beim drücken Testknopf	blinkt alle 0,5 Sek.	Die Test-Funktion: Rauchkammer funktioniert. Alle der Funkkette angehörigen Melder geben Fern-Alarm nach 10 bis 30 Sek. (Testknopf auch so lange gedrückt halten)
3-fach Piep alle 3 Sek während des Tests bei den Slave-Geräten	blinkt alle 3 Sek.	Dieses Gerät hat Fehl-Funktion der Rauchkammer oder der Fotooptik.

- Wenn der ASD-10QR nach der Erkennung eines Problems von der Basis entfernt (getrennt) wird, wird der zu dem erkannten Problem gehörende Ton ausgegeben.
- Wenn ein ASD-10QR mit einer Batterie leer Anzeige entfernt wurde, ertönt die verbleibenden ASD-10QR Rauchmeldern in der Gruppe zwei Piep Ton für maximal 4 Stunden danach, nach der Entfernung von der Basis.

6. **Wichtig:** Bitte beiliegende Anleitung für weitere Informationen lesen.