

ASD-10 détecteur de fumée

Résumé du protocole d'utilisation



1. Ce détecteur de fumée a une **batterie fixe**, celle-ci **ne peut pas** être enlevée.
2. **Activation:**
Activer le détecteur de fumée dans les 14 mois suivant la date de production.
Mettez le détecteur sur une plaque de base,
Ensuite vous devez tourner à droite
Jusqu'au moment où vous entendez le "clic",
Puis poussez 1-2 sec sur le bouton d'essai.
Si vous entendez des signaux >> OK
3. **Situation normale:** La lumière LED rouge clignote 1 x tous les 4/5 minutes
4. **Désactiver:** tourner le détecteur sur la plaque de base à gauche jusqu'au moment où vous entendez le "clic"
5. **Signaux:**
3x bip toutes les 40 secondes:
Le détecteur est exposé à la lumière directe >> déplacer !

1x bip toutes les 40 secondes:
La tension de la batterie est descendue >> Le détecteur de fumée doit être remplacé!
6. **Important:** Entretien mensuel nécessaire!!
Entretien= Nettoyer 1x par mois les ouvertures du détecteur+
Poussez 1x par mois, pendant 2 sec., sur le bouton d'essai
[On ne doit pas enlever le détecteur du plafond pendant l'entretien]
7. **Important:** Veuillez bien lire les instructions pour des informations complémentaires