

PA-6 VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING EN VEILIGHEID

Persoonsalarm PA-6

Compact, krachtig en efficiënt - het persoonsalarm is in noodsituaties van onschatbare waarde. Trek het koord uit het alarm en er weerklinkt een oorverdovende sirene dat tot op bijna een kilometer afstand te horen is.

WAARSCHUWING: DIT ALARM IS GEEN SPEELGOED!

De effectiviteit van het alarm zit hem in de extreem luide sirene van 143 decibel aan de bron (125 decibel is de pijngrens voor het menselijk gehoor). Hierdoor kan bij langdurige blootstelling aan het geluid gehoorschade optreden. Gehoorschade is meestal onherstelbaar!

GEBRUIK DIT ALARM NIET ONNODIG: Zorg er in het bijzonder voor dat u er geen kleine kinderen, oudere mensen of huisdieren angst mee aanjaagt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies, stoffelijke of lichamelijke schade bij het gebruik van dit alarm.

STROOMVOORZIENING: Het alarm is voorzien van een 9 volt "heavy duty" batterij (PP3 of gelijkwaardig). Voor een optimaal functioneren van het alarm:

- * Controleer regelmatig de batterij door het alarm kort te activeren.
- * Bij de minste verzwakking van de geluidssterkte vervangt u de batterij.




fig.1

GEBRUIKSAANWIJZING:

Om het alarm aan te zetten trekt u eenvoudig aan het koord en daardoor de pin uit het alarm. Wanneer de pin is verwijderd zal het alarm direct afgaan met geluids- en lichtsignalen en alleen stoppen wanneer de pin wordt teruggeplaatst. Indien u het alarm als zaklamp wilt gebruiken, druk dan op het knopje aan de zijkant van het alarm. Met een volle batterij zal het alarm zo'n 2 uur afgaan.



fig.2

VERVANGING VAN DE BATTERIJ:

1. Verwijder de 2 schroefjes aan de achterzijde (fig.2)
2. Verwijder het afdekplaatje en vervang de batterij.
Let erop dat u de batterij plaatst zoals in fig.1
- BELANGRIJK!** Wanneer de batterij niet correct wordt geplaatst functioneert het ALARM niet goed en kan het worden beschadigd.
3. Plaats het afdekplaatje terug en schroef het vast.
4. Na batterijvervangning het alarm altijd testen.




fig.3

SUGGESTIES VOOR GEBRUIK:

U kunt het alarm eenvoudig in uw hand houden met het snoer om uw pols geslagen. Of u kunt de clip aan de achterzijde van het alarm aan uw broeksriem of gordel bevestigen voor persoonlijke beveiliging, of aan een handtas of andere bagage voor bescherming tegen diefstal (fig.3).




fig.4

Met bevestigingsbeugel (dubbelzijdige kleefstrip bijgeleverd) kan het persoonlijk alarm gebruikt worden als deuralarm. Voor een permanente bevestiging kan de beugel worden vast geschroefd, (schroeven niet meegeleverd) (fig 4).

Verwijder de bevestigingsbeugel als u deze niet gaat gebruiken.

WAARSCHUWING: NIET GEBRUIKEN IN DE AUTO OF IN KLEINE GESLOTEN RUITES IN VERBAND MET KANS OP GEHOORBESCHADIGING