ASD-10Q détecteur de fumée

Résumé du protocole d'utilisation

1. Ce détecteur de fumée a une **batterie fixe**,
   Celle-ci ne **peut pas** être enlevée.
   Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive ou le matériel de montage fourni

2. **Activation**:
   Activer le détecteur de fumée dans les 14 mois suivant la date de production.
   Mettez le détecteur sur le plaque de base,
   ensuite vous devez tourner à droite jusqu'au moment où vous entendez le "clic",
   vous entendez un 3-fois bip
   puis poussez sur le bouton d'essai pendant **5** sec.
   Le son de l'alarme de test pulsé s'arrête automatiquement.

3. **Situation normale**: La lumière LED rouge clignote 1 x tous les 4/5 minutes

4. **Signaux:**
   3x bip toutes les 40 secondes:
   Le détecteur est sale >> nettoyer!

   1 x bip toutes les 40 secondes: problème de tension de la batterie.
   >> Si le détecteur de fumée a plus de 10 ans, il doit être remplacé.

5. **Important:** Entretien mensuel nécessaire!!
   Entretien= Nettoyer 1x par mois les ouvertures du détecteur+
   Poussez 1x par mois, pendant **5** sec, sur le bouton d'essai
   [On ne doit pas enlever le détecteur du plafond pendant l'entretien]

6. **Important:** Veuillez bien lire les instructions pour des informations complémentaires.