La qualité pour la sécurité

ASD-10QR détecteur de fumée

Détecteur de fumée de 10 ans connectable sans fil

Résumé du protocole d'utilisation

1. Ce détecteur de fumée a une **batterie fixe**, celle-ci ne **peut pas** être enlevée.
   Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive
   ou le matériel de montage fourni.

2. **Activation**: Activer le détecteur de fumée dans les 14 mois suivant
   la date de production. Mettez le détecteur sur le plaque de base, ensuite vous devez
   tourner à droite jusqu'au moment où vous entendez le "clic", vous entendez un 3-fois bip
   Puis poussez sur le bouton d'essai pendant **5** sec.
   Le son de l'alarme de test pulsé s'arrête automatiquement.

3. **Situation normale**: LED rouge clignote 1 x tous les 4/5 minutes

4. **Important:** entretien régulier !!
   Passer l'aspirateur une fois par mois sur les ouvertures du détecteur de fumée
   Testez une fois par mois en appuyant sur le bouton de test pendant **5** secondes
   [pas nécessaire de retirer le détecteur du plafond]

5. **Signaux**

Signaux sonores:	**LED rouge:**	**Fonction:**
Aucun signal	allume 1 fois toutes les 320 sec.	Fonction veille (normale). Autodiagnostic automatique périodique
Long signal vibrant	allume 1 fois toutes les 0,5 sec.	Fonction d'alarme
Long signal acoustique	aucun signal lumineux	1 des détecteurs de fumée interconnectés déclenche l'alarme
1 bip courts toutes les 40 secondes	aucun signal lumineux	Statut de pile faible. Vous devez remplacer le détecteur de fumée
2 bips courts toutes les 4 heures	aucun signal lumineux	Statut de pile faible d'un détecteur interconnecté. Vous devez remplacer ce détecteur de fumée.
3 bip courts toutes les 40 secondes	aucun signal lumineux	Erreur/ encrassement chambre à fumée
Aucun signal	allume 1 fois toutes les 0,5 sec.	La chambre de fumée a été brusquement contaminée et doit être nettoyée.
Aucun signal	allume 1 fois toutes les 10 sec.	Mode HUSH (indique une sensibilité moindre à la fumée)
Long signal d'alarme vibrant en maintenant le bouton de test enfoncé	allume 1 fois toutes les 0,5 sec.	Fonction test : le détecteur de fumée fonctionne correctement. Tous les détecteurs de fumée installés et activés déclencheront l'alarme en appuyant sur le bouton de test, pendant 10 à 30 secondes.
3 bips courts en appuyant sur le bouton de test.	allume 1 fois toutes les 3 sec.	Le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé.

- Lorsque l'ASD-10QR est retiré de la base (déconnecté) après avoir détecté un problème, il donne le son qui appartient au problème détecté.
- Lorsqu'un ASD-10QR avec une indication de batterie vide a été retiré, les détecteurs ASD-10QR restants dans le groupe, après le retrait de la base dans un délai de 4 heures, émettront encore deux bips.

6. **Important:** Veuillez bien lire le mode d'emploi pour des informations complémentaires.