

ASD-5 détecteur de fumée

Résumé du protocole d'utilisation



1. Ce détecteur de fumée a 2 piles AAA échangeables.

Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive ou le matériel de montage fourni

2. **Activation:**

Si vous insérez les 2 piles correctement, vous entendrez une mélodie à tons multiples.

Tournez le détecteur de fumée sur la plaque de base.

Appuyez ensuite sur le bouton de test pendant **5** secondes; Le son de l'alarme de test pulsé s'arrête automatiquement.



3. **Situation normale:** La lumière LRD rouge clignote 1 x tous les 4/5 minutes

4. **Signaux:**

3x bip toutes les 40 secondes:

Le détecteur est sale >> nettoyer!

1x bip toutes les 40 secondes:

La tension de la batterie est trop faible :

>> Les piles doivent être remplacées.

5. **IMPORTANT:** Entretien mensuel nécessaire!!

Entretien= Nettoyer 1x par mois les ouvertures du détecteur +

Poussez 1x par mois, pendant **5** sec, sur le bouton de test

[On ne doit pas enlever le détecteur du plafond pendant l'entretien]

6. **Important:** Veuillez bien lire les instructions pour des informations complémentaires